

● 51 ● 6

CHECKED

CHECKED

NO

86 - 90%

86 - 90%

YES - PASSED

Digiplex Genset Minor Norsk Versjon 3

PM Checklist

2.2 Kvalitet på slanger

2.3 Observert vann i fuelsystem

2.5 Sjekke nivå på dagtank

2.6 Sjekke nivå på Bunkertank

2.4 Drenert vann fra fuel system (Filter og dagtank)

2.7 Sjekke for lekkasjer på tilførsel/returlinjer fra dieseltanker

nspection Number Make Customer Name Equipment Family Completed On Inspector Coordinates Fechnician	4420106 CATERPILLAR DigiPlex Fetsund ENGINE - GENERATOR SET 9/8/2020 10:10:00 AM Tor Fagersand 0, 0, 0	Serial Number Model Asset ID SMU Work Order PDF Generated (YAR00611 3516 A1G1 83 Hours 5132994 On 9/8/2020	
General Info & C	omments			
General info/	Comments			NORMAL
Generelt				
1.1 Spørre ku	SATISFIED			
1.2 Utføre vis	suell inspeksjon av hele anlegget			GOOD
1.3 Generell t	GOOD			
1.4 Er ytterlig	gere reparasjoner anbefalt?			
Drivstoffsystem				
2.1 Observer	t lekkasje			CHECKED

Form Order Report Page 1 of 5

2.8 Funksjonstests av manuell primerpumpe		YES - PASSED
2.9 Funksjonstest av Dieselkjøler		YES - PASSED
2.10 Sjekke lekkasjevakter		YES - PASSED
2.11 Visuell kontroll av fuelpumpe		YES - PASSED
Kjølevannsystem		
3.1 Sjekke kjølevanns nivå		YES - PASSED
3.2 Sjekke kvalitet på slanger		YES - PASSED
Kjølevannslekasje på rørkobling. Bør utbedres ved neste bytte av kjøle	væske.	
 3.3 Tappet SOS kjølevannsprøve? (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode) 		YES
3.4 Kontroll av radiator/viftereimer		YES - PASSED
3.5 Kontroll av vannpumpe		YES - PASSED
3.6 Sjekke for lekkasjer i kjølevannsystemet		CHECKED
Motorvarmer		
4.1 Sjekke blokk temperatur		YES - PASSED
4.1.1 Målt blokktemperatur	37 DegC	
4.2 Sjekke motorvarmerens funksjon		YES - PASSED
4.2.1 Påstemplet effekt	9 kW	
4.2.2 Faktisk strømtrekk	43,2 Amp	
Smøreoljesystem		
5.1 Kontrollere lukket veivhusventilasjon (hvis montert)		YES - PASSED
5.2 Tappet SOS Oljeprøve (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)		YES
5.3 Sjekke for lekkasjer		CHECKED
5.4 Sjekke kvailtet på slanger		YES - PASSED

Form Order Report Page 2 of 5

Innsu	ugsluft- og eksossystemer	
6.	1 Kontrollere/bytte luftfilter (Min hvert 5. år)	CHECKED
6 .	2 Observert lekkasje	CHECKED
6 .	3 Inspisert slange/rør mellom luftfilter og turbo	YES - PASSED
[Brent maling på rør ut fra turbo, kun en side. Indikerer temratur på over 300 gra	der.
6 .	4 Drenere eksossystemet	YES
Anne	t mekanisk	
• 7.	1 Kontroll av vibrsjonsdempere - Kun Major inspeksjon (hvis montert)	YES - PASSED
[Vibrasjonsdempere under ramme er sterkt komprimert, stor individuelle forskjell	er på labber.
7.	2 Kontroll av motorlabber - kun Major inspeksjon	N/A - NOT APPLICABLE
• 7.	3 Kontroll av kobling mellom motor og generator	YES - PASSED
• 7.	4 Kontroll av reimer	N/A - NOT APPLICABLE
Batte	rier	
8.	1 Visuell inspeksjon av batterier	YES - PASSED
8.	2 Kontrolert syrevekt- kun på major inspection	YES - PASSED
8.	3 Kontrollert væskenivå på batteri	YES - PASSED
[Etterfylt 12 liter batterivann.	
8.	4 Målt batterispenning på hvert batteri	YES - PASSED
[Batteriene er testet og er ok.	
	8.4.1 Målt spenning batteri 1 8.4.2 Målt spenning batteri 2 8.4.3 Målt senning på batteri 3	

Form Order Report Page 3 of 5

8.4.4 Målt spenning på batteri 4

YES
N/A - NOT APPLICABLE
NO
CHECKED
esielt siden disse
N/A
CHECKED
CHECKED
YES - PASSED
26,7 V
YES - PASSED
YES
YES - PASSED
YES - PASSED

Form Order Report Page 4 of 5

11.4 Målinger av motorens trykk og temp.

11.4.1 Smøreoljetrykk

11.4.2 JW temp

11.5 Fullskala test utført

N/A - NOT
APPLICABLE

Alarm

12.1 For settpunkter, se logg og product status report fra ECM og panel

Form Order Report Page 5 of 5