

Digiplex Genset Minor Norsk Versjon 3

Inspection Number 6055900

Make CATERPILLAR Customer No M389637
Serial Number YAR01111 Customer Name DHAS

Model 3516B Equipment Family GENSET

Asset ID C - Gen E Completed On 27.05.2021 15:50:09

SMU 27 Hours Inspector Tor Fagersand

Location DHAS Work Order 5134372

Coordinates 0, 0, 0 PDF Generated On 27.05.2021

Technician 57

General Info & Comments

General info/Comments

NORMAL

Generelt

1.1 Spørre kunden om operasjonelle problemer, eller feil observert

SATISFIED

SATISFIED

1.2 Utføre visuell inspeksjon av hele anlegget

GOOD

1.3 Generell tilstand på anlegget

VG

1.4 Er ytterligere reparasjoner anbefalt?

GOOD

Comments: Det er et felles tilfelle ved de store agregatene at vann kommer inn gjennom gjennomføringen man ser på bilde som er vedlagt. Her burde vi legge på noe tettende masse som feks silikon.



Drivstoffsystem		
•	2.1 Observert lekkasje	CHECKED
•	2.2 Kvalitet på slanger	CHECKED
•	2.3 Observert vann i fuelsystem	CHECKED
	2.4 Drenert vann fra fuel system (Filter og dagtank)	NO
•	2.5 Sjekke diesel nivå på dagtank	N/A - NOT APPLICABLE
	2.5.1 Tank nivå	
•	2.6 Sjekke nivå på Bunkertank	YES - PASSED
	2.6.1 Tank nivå	96 %
•	2.7 Sjekke for lekkasjer på tilførsel/returlinjer fra dieseltanker	YES - PASSED
•	2.8 Funksjonstests av manuell primerpumpe	YES - PASSED
•	2.9 Funksjonstest av Dieselkjøler	YES - PASSED
•	2.10 Sjekke lekkasjevakter	YES - PASSED
•	2.11 Visuell kontroll av fuelpumpe	YES - PASSED
K	iølevannsystem	
•	3.1 Sjekke kjølevanns nivå	YES - PASSED
•	3.2 Sjekke kvalitet på slanger	YES - PASSED
•	3.3 Tappet SOS kjølevannsprøve? (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	YES



3.4 Kontroll av radiator/viftereimer	N/A - NOT APPLICABLE
3.5 Kontroll av vannpumpe	YES - PASSED
3.6 Sjekke for lekkasjer i kjølevannsystemet	CHECKED
Motorvarmer	
4.1 Sjekke blokk temperatur	YES - PASSED
4.1.1 Målt blokktemperatur	41 DegC
4.2 Sjekke motorvarmerens funksjon	YES - PASSED
4.2.1 Påstemplet effekt	9 kW
4.2.2 Faktisk strømtrekk	42,1 Amp
Smøreoljesystem	
5.1 Kontrollere lukket veivhusventilasjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
5.2 Tappet SOS Oljeprøve (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	e) YES

Form Order Report Serial Number: YAR01111 Asset ID: C-Gen E Page 3 of 6



5.3 Sjekke for lekkasjer	CHECKED
5.4 Sjekke kvailtet på slanger	YES - PASSED
Innsugsluft- og eksossystemer	
6.1 Kontrollere/bytte luftfilter (Min hvert 5. år)	CHECKED
6.2 Observert lekkasje	CHECKED
6.3 Inspisert slange/rør mellom luftfilter og turbo	YES - PASSED
6.4 Drenere eksossystemet	NO
Annet mekanisk	
7.1 Kontroll av vibrsjonsdempere - Kun Major inspeksjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
7.2 Kontroll av motorlabber - kun Major inspeksjon	N/A - NOT APPLICABLE
7.3 Kontroll av kobling mellom motor og generator	YES - PASSED
7.4 Kontroll av reimer	YES - PASSED
Batterier	

Form Order Report Serial Number: YAR01111 Asset ID: C-Gen E Page 4 of 6

•	8.1 Visuell inspeksjon av batterier	YES - PASSED	
•	8.2 Kontrolert syrevekt- kun på major inspection	N/A - NOT APPLICABLE	
•	8.3 Kontrollert væskenivå på batteri	YES - PASSED	
	8.4 Målt batterispenning på hvert batteri	YES - PASSED	
	8.4.1 Målt spenning batteri 1	12,55 V	
	8.4.2 Målt spenning batteri 2	12,55 V	
	8.4.3 Målt senning på batteri 3	12,55 V	
	8.4.4 Målt spenning på batteri 4	12,55 V	
•	8.5 Kontrolert og rengjort tilkoblinger på batteri	YES	
•	8.6 Sjekk av eventuelle backup batterier	N/A - NOT APPLICABLE	
•	8.7 Bytte batterier (Min hvert 5. år)	NO	
Ge	enerator		
•	9.1 Kontrollert fri tilgang for luft til generator	CHECKED	
	9.2 Kontrollert og rengjort generatorhusets filter	N/A	
•	9.3 Kontrollert tilstand på kabler	CHECKED	
•	9.4 Kontroll av jording	CHECKED	
Ele	ektriske systemer - Motorer		
•	10.1 Kontroll av dynamo	YES - PASSED	
	10.1.1 Målt ladespenning	28,1 V	
	10.2 Kontroll av starter	YES - PASSED	

	10.3 Kontroll og rengjøring av pick-up		YES - PASSED
	10.4 Kontroll av elektriske koblinger på motor, generator og i skap		YES - PASSED
	10.5 Kontroll av elektriske kontakter (sensorer,ECM,etc)		YES - PASSED
An	leggets funksjon		
	11.1 Sjekk fjernkontrollpanelets funksjon		YES - PASSED
	11.2 Last ned logg fra ECM.		YES
	11.3 Sjekke "diagnosticstic codes" fra motor og motorpanel		YES - PASSED
	11.4 Kontroll av generators driftsparameter		YES - PASSED
	11.4.1 Generatorspenning	416 VAC	
	11.4.2 Frekvens	50 Hz	
	11.5 Målinger av motorens trykk og temp.		YES - PASSED
	11.5.1 Smøreoljetrykk	4,24 bar	
	11.5.2 JW temp	83 DegC	
	11.6 Fullskala test utført		YES - PASSED
Ala	arm		