

◆49●8

Digiplex Genset Minor Norsk Versjon 3

PM Checklist

	GOOD
Drivstoffsystem	
2.1 Observert lekkasje	CHECKED
2.2 Kvalitet på slanger	CHECKED
2.3 Observert vann i fuelsystem	CHECKED
2.4 Drenert vann fra fuel system (Filter og dagtank)	NO
2.5 Sjekke nivå på dagtank	91 - 95%
2.6 Sjekke nivå på Bunkertank	
2.7 Sjekke for lekkasjer på tilførsel/returlinjer fra dieseltanker	YES - PASSED

Form Order Report Page 1 of 5

2.8 Funksjonstests av manuell primerpumpe	YES - PASSED
2.9 Funksjonstest av Dieselkjøler	YES - PASSED
2.10 Sjekke lekkasjevakter	YES - PASSED
2.11 Visuell kontroll av fuelpumpe	YES - PASSED
Kjølevannsystem	
3.1 Sjekke kjølevanns nivå	YES - PASSED
3.2 Sjekke kvalitet på slanger	YES - PASSED
Kjølevannslekasje fra rørkobling. Utbedres ved skifte av k	rjølevæske
 3.3 Tappet SOS kjølevannsprøve? (Skriv inn sample ID og ta bilde a kode) 	av sample QR YES
3.4 Kontroll av radiator/viftereimer	N/A - NOT APPLICABLE
3.5 Kontroll av vannpumpe	YES - PASSED
3.6 Sjekke for lekkasjer i kjølevannsystemet	CHECKED
Motorvarmer	
4.1 Sjekke blokk temperatur	YES - PASSED
4.1.1 Målt blokktemperatur	31 DegC
4.2 Sjekke motorvarmerens funksjon	YES - PASSED
En av varmekolbe er defekt eller ikke koblet til.	
4.2.1 Påstemplet effekt	
4.2.2 Faktisk strømtrekk	21 Amp
Smøreoljesystem	
5.1 Kontrollere lukket veivhusventilasjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
5.2 Tappet SOS Oljeprøve (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample	e QR kode) YES

Form Order Report Page 2 of 5

5.3 Sjekke for lekkasjer	CHECKED
5.4 Sjekke kvailtet på slanger	YES - PASSED
Innsugsluft- og eksossystemer	
6.1 Kontrollere/bytte luftfilter (Min hvert 5. år)	CHECKED
6.2 Observert lekkasje	CHECKED
6.3 Inspisert slange/rør mellom luftfilter og turbo	YES - PASSED
Maling på rør fra turbo er brent.	
6.4 Drenere eksossystemet	YES
Annet mekanisk	
7.1 Kontroll av vibrsjonsdempere - Kun Major inspeksjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
7.2 Kontroll av motorlabber - kun Major inspeksjon	N/A - NOT APPLICABLE
7.3 Kontroll av kobling mellom motor og generator	YES - PASSED
7.4 Kontroll av reimer	YES - PASSED
Batterier	
8.1 Visuell inspeksjon av batterier	YES - PASSED
8.2 Kontrolert syrevekt- kun på major inspection	YES - PASSED
8.3 Kontrollert væskenivå på batteri	YES - PASSED
Etterfylt 6 liter batterivann.	
8.4 Målt batterispenning på hvert batteri	YES - PASSED
8.4.1 Målt spenning batteri 1	
8.4.2 Målt spenning batteri 2	
8.4.3 Målt senning på batteri 3	
8.4.4 Målt spenning på batteri 4	

Form Order Report Page 3 of 5

8.5 Kontrolert og rengjort tilkoblinger på batteri		YES
8.6 Sjekk av eventuelle backup batterier		N/A - NOT APPLICABLE
8.7 Bytte batterier (Min hvert 5. år)		NO
Generator		
9.1 Kontrollert fri tilgang for luft til generator		CHECKED
9.2 Kontrollert og rengjort generatorhusets filter		N/A
9.3 Kontrollert tilstand på kabler		CHECKED
9.4 Kontroll av jording		CHECKED
Elektriske systemer - Motorer		
10.1 Kontroll av dynamo		YES - PASSED
10.1.1 Målt ladespenning	27,3 V	
10.2 Kontroll av starter		YES - PASSED
10.3 Kontroll og rengjøring av pick-up		YES - PASSED
10.4 Kontroll av elektriske koblinger på motor, generator og i skap		YES - PASSED
10.5 Kontroll av elektriske kontakter (sensorer,ECM,etc)		YES - PASSED
Anleggets funksjon		
11.1 Last ned logg fra ECM.		YES
11.2 Sjekke "diagnosticstic codes" fra motor og motorpanel		YES - PASSED
11.3 Kontroll av generators driftsparameter		YES - PASSED
11.3.1 Generatorspenning		
11.3.2 Frekvens		
11.4 Målinger av motorens trykk og temp.		YES - PASSED
11.4.1 Smøreoljetrykk		
11.4.2 JW temp		

Form Order Report Page 4 of 5

Alarm

12.1 For settpunkter, se logg og product status report fra ECM og panel

YES - PASSED

N/A - NOT

Form Order Report Page 5 of 5