

**CHECKED** 

NO

## **Digiplex Genset Minor Norsk Versjon 3**

PM			<b>●</b> 0 <b>●</b> 0 <b>●</b> 49 <b>●</b> 10
Inspection Number	5910545		
Make	CATERPILLAR	Customer No M38	9637
Serial Number	JSJ04213	Customer Name DHA	IS
Model	C32	Equipment Family GEN	ISET
Asset ID	C - Gen LL	Completed On 27.0	5.2021 15:50:23
SMU	18 Hours	Inspector Tor F	Fagersand
Location	DHAS	Work Order 5134	4382
Coordinates	0, 0, 0	PDF Generated On 27.0	5.2021
Technician	TSF		

## **General Info & Comments**

2.3 Observert vann i fuelsystem

2.4 Drenert vann fra fuel system (Filter og dagtank)

General info/Comments	NORMAL
General Info/Comments	NORMAI

Generelt	
1.1 Spørre kunden om operasjonelle problemer, eller feil observert	SATISFIED
1.2 Utføre visuell inspeksjon av hele anlegget	GOOD
1.3 Generell tilstand på anlegget	VG
1.4 Er ytterligere reparasjoner anbefalt?	GOOD
Drivstoffsystem	
2.1 Observert lekkasje	CHECKED
2.2 Kvalitet på slanger	CHECKED

Form Order Report Serial Number: JSJ04213 Asset ID: C- Gen LL Page 1 of 6

•	2.5 Sjekke diesel nivå på dagtank	N/A - NOT APPLICABLE
	2.5.1 Tank nivå	
	2.6 Sjekke nivå på Bunkertank	YES - PASSED
	<b>2.6.1 Tank nivå</b> 100	%
•	2.7 Sjekke for lekkasjer på tilførsel/returlinjer fra dieseltanker	YES - PASSED
•	2.8 Funksjonstests av manuell primerpumpe	YES - PASSED
	2.9 Funksjonstest av Dieselkjøler	YES - PASSED
	2.10 Sjekke lekkasjevakter	YES - PASSED
•	2.11 Visuell kontroll av fuelpumpe	YES - PASSED
Kj	ølevannsystem	
•	3.1 Sjekke kjølevanns nivå	YES - PASSED
	3.2 Sjekke kvalitet på slanger	YES - PASSED
	3.3 Tappet SOS kjølevannsprøve? (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	YES
	3.4 Kontroll av radiator/viftereimer	YES - PASSED
•	3.5 Kontroll av vannpumpe	YES - PASSED

Motorvarmer	
4.1 Sjekke blokk temperatur	YES - PASSED
4.1.1 Målt blokktemperatur	40 DegC
4.2 Sjekke motorvarmerens funksjon	YES - PASSED
4.2.1 Påstemplet effekt	9 kW
4.2.2 Faktisk strømtrekk	43,1 Amp
Smøreoljesystem	
5.1 Kontrollere lukket veivhusventilasjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
5.2 Tappet SOS Oljeprøve (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	YES
5.3 Sjekke for lekkasjer	CHECKED
5.4 Sjekke kvailtet på slanger	YES - PASSED
Innsugsluft- og eksossystemer	
6.1 Kontrollere/bytte luftfilter (Min hvert 5. år)	CHECKED
6.2 Observert lekkasje	CHECKED
6.3 Inspisert slange/rør mellom luftfilter og turbo	YES - PASSED
6.4 Drenere eksossystemet	NO

٨٠	nnet mekanisk	
A	metmeranisk	
•	7.1 Kontroll av vibrsjonsdempere - Kun Major inspeksjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
•	7.2 Kontroll av motorlabber - kun Major inspeksjon	N/A - NOT APPLICABLE
•	7.3 Kontroll av kobling mellom motor og generator	YES - PASSED
•	7.4 Kontroll av reimer	YES - PASSED
В	atterier	
•	8.1 Visuell inspeksjon av batterier	YES - PASSED
•	8.2 Kontrolert syrevekt- kun på major inspection	N/A - NOT APPLICABLE
•	8.3 Kontrollert væskenivå på batteri	YES - PASSED
	8.4 Målt batterispenning på hvert batteri	YES - PASSED
	8.4.1 Målt spenning batteri 1	12,53 V
	8.4.2 Målt spenning batteri 2	12,53 V
	8.4.3 Målt senning på batteri 3	
	8.4.4 Målt spenning på batteri 4	
•	8.5 Kontrolert og rengjort tilkoblinger på batteri	YES
•	8.6 Sjekk av eventuelle backup batterier	N/A - NOT APPLICABLE
•	8.7 Bytte batterier (Min hvert 5. år)	NO
G	enerator	
•	9.1 Kontrollert fri tilgang for luft til generator	CHECKED

Form Order Report Serial Number: JSJ04213 Asset ID: C- Gen LL Page 4 of 6

<ul><li>9.2 Kontrollert og</li></ul>	rengjort generatorhusets filter	N/A
9.3 Kontrollert tils	tand på kabler	CHECKED
9.4 Kontroll av jor	rding	CHECKED
Elektriske systemer -	Motorer	
10.1 Kontroll av d	ynamo	YES - PASSED
10.1.1 <b>M</b> ålt lad	espenning	27,7 V
10.2 Kontroll av s	tarter	YES - PASSED
10.3 Kontroll og r	engjøring av pick-up	YES - PASSED
10.4 Kontroll av e	lektriske koblinger på motor, generator og i skap	YES - PASSED
10.5 Kontroll av e	lektriske kontakter (sensorer,ECM,etc)	YES - PASSED
Anleggets funksjon		
11.1 Sjekk fjernko	entrollpanelets funksjon	N/A - NOT APPLICABLE
11.2 Last ned log	g fra ECM.	YES
11.3 Sjekke "diag	nosticstic codes" fra motor og motorpanel	YES - PASSED
11.4 Kontroll av g	enerators driftsparameter	YES - PASSED
11.4.1 Genera	torspenning	404 VAC
11.4.2 Frekver	ns	50 Hz
11.5 Målinger av r	notorens trykk og temp.	YES - PASSED

11.5.1 Smøreoljetrykk

11.5.2 JW temp

4,4 bar

80 DegC

11.6 Fullskala test utført YES - PASSED

Alarm

12.1 For settpunkter, se logg og product status report fra ECM og panel

YES - PASSED

Form Order Report Serial Number: JSJ04213 Asset ID: C- Gen LL Page 6 of 6